

Hvor gør du af husholdningsaffaldet?

Brugervejledning for mobilsuget på Munke Mose

I gården er der placeret tilsvarende indkaststandere som vist på billedet. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind. Under indkaststanderne er der en affaldstank hvorfra affaldet suges ud!

Hvordan skal du smide affaldet ud?

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige **15 liters skraldeposer, og at de lukkes med knude**, før affaldet smides i skakten.

Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet. Pizzabakker skal rives i små stykker og lægges i skraldeposen.

Affaldssuget er kun beregnet til almindelig dagrenovation. Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, dyrestrøelse og andre emner af kasserede materialer, der typisk fremkommer i almindelige private husholdninger, herunder madaffald og restaffald, som ikke er omfattet af andre ordninger.



Mobilsugbilen kommer 2 gange om ugen og suger tankenes indhold væk.

Mobilsugbilen fungerer som en stor støvsuger. Tømningen foregår fra vejen og tager kun 8-10 minutter.

Fordelene er bl.a. at lugtgenerne og støj mindskes, når man har affaldssug. Der er intet støv eller tabt affald, og det hele kan klares af én mand.

Hvad med resten af affaldet?

Dagrenovation er ikke papiraffald, papaffald, haveaffald, emballageaffald af glas, plast og metal, elektronikaffald, storskrald, farligt affald, imprægneret træ eller PVC-holdigt affald.

Storskrald, papir, flasker og farligt affald - hører IKKE til i affaldssuget.

På Odense Renovations hjemmeside <https://www.odenserenovation.dk/sorteringsguide/>, kan De finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer mm. og læse mere om reglerne for affaldssortering.

Med venlig hilsen
Envac Danmark A/S

Januar 2019



Indkøb 15 liter poser i supermarkedet. Der skal være bånd eller plads til knude!



De lukkede poser giver nemt indkast i affaldsindkastet.



Indkøbsposer giver skaktstop!